

HELO

Инструкция по эксплуатации пульта управления каменки Саунатонтту - Банный гном

Включи каменку с помощью тумблера 0-I, находящегося в нижней части каменки. При этом включится постоянный подогрев каменки и на пульте загорится первый в нижнем ряду индикатор. Нажми выключатель **on - off** один раз, все индикаторы погаснут, пульт в дежурном режиме. Нажми выключатель **on - off** второй раз, загорится индикатор 0, пульт готов к работе. Выбери постоянный подогрев желаемой мощности нажатием на нижнюю стрелку. Индикатор сообщает какая мощность выбрана.

Если ни один из индикаторов не светится, постоянный подогрев каменки не включен.

Постоянный подогрев каменки: 1. 100W, 2. 200W, 3. 300W.

ВНИМ. Постоянный подогрев нельзя изменить после занесения программы или при программе Управление каменкой с помощью крышки. При действии программы Управление каменкой с помощью крышки всегда задан подогрев 2.

Управление каменкой с помощью крышки

Если хотите задать программу Управление каменкой с помощью крышки, нажмите на левую стрелку, загорится зеленый индикатор.

В непрогретой каменке под крышкой происходит следующее:

- Включается мощность и загораются дополнительные индикаторы.
- Автоматически выбран подогрев 2.
- При полном нагреве каменки мощность отключается, индикаторы выключаются и работает только постоянный подогрев, который поддерживает температуру каменки.

При открывании крышки каменки основной нагрев включится примерно через 3-5 минут, если температурный датчик это позволит.

При закрывании крышки основной нагрев отключится в зависимости от температуры примерно через 3-10 минут, а постоянный подогрев будет поддерживать температуру в каменке.

ВНИМ. Программа Управление каменкой с помощью крышки автоматически отключается через 6 часов, если крышку не закрыли до этого. (Всегда, когда крышка открывается, таймер начинает отсчитывать 6 часов, а затем возвращает каменку в положение 0 для безопасности, если крышку после принятия сауны забыли закрыть.)

Выходят из этой программы нажатием на правую стрелку один раз, при этом зажжется индикатор 0, а зеленый индикатор погаснет.

Включение на заданное время

Каменку включают на заданное время правой стрелкой и индикатор будет указывать продолжительность работы: 15, 30 или 60 минут. Дополнительные индикаторы загораются, полный нагрев подключается на выбранное время. По истечении этого времени пульт автоматически возвращается в состояние 0. Постоянный подогрев, если он был выбран, будет поддерживать температуру в каменке. Отключить программу до ее окончания можно при желании нажатием на левую стрелку, до тех пор пока не загорится индикатор 0.

При внезапном отключении электричества

При внезапном отключении электричества каменка переходит в энергосберегающий режим (индикаторы гаснут, выключатели выключены), но пульт управления сохраняет в памяти заданную функцию в течение 30 минут.

При включении электричества пульт продолжает работать нормально.

Если отключение электричества продолжалось больше 30 минут, все занесенные в пульт программы отменяются и пульт возвращается в начальное состояние.

Все программы можно отключить нажав на выключатель on-off.